


WLAN Tumppiantenni



Tumppiantennissa on kiinteä 50 cm. pitkä antennikaapeli, jolla antenni kiinnitetään kameraan. Pakkauksessa tulee mukana kulmarauta ja nippuside, joilla antenni kiinnitetään seinään tai ulkokoteloon.

Antennin kytkeminen käyttöön:

1. Asenna kamerakotelo ohjeen mukaan.
2. Kiinnitä antennin jalka seinään (vaihtoehtoisesti kotelon ohjeen mukaan koteloon). Tarkista, että etäisyys on riittävän lyhyt kameralta. Yleensä antenni kannattaa kiinnittää hieman kameran yläpuolelle. Tarkista, että antennilta on esteetön näkyvyys tukiasemalle.
3. Kiinnitä antenni jalkaan, aina antenni pystysuoraan ja kaapeli alaspäin.
4. Pujota antennikaapeli kotelon vedonpoistajan läpi ja kytke kameraan.
5. Lukitse kaapeli paikalleen kiristämällä vedonpoistaja.
6. Tarvittaessa voit kiepittää ylimääräisen antennikaapelin kotelon sisään (tee laajahko lenkki osittain kameran päälle).

NOTESCO



Antenni seinälle asennettuna, kamerakotelo tulee antennin alle.

Huom: Mikäli antenni joutuu alttiiksi sateelle, tulee käyttää happoteräksestä valmistettua kulmarautaa ja ruuveja (rautakaupasta) ruostevalumiin välttämiseksi.

Notesco Oy
Haapatie 16
00780 Helsinki
www.notesco.net
myynti@notesco.net